

Благодарим Вас за покупку подогревателя для чашек Jernov CW-102.

Для продления срока службы, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенным ниже руководством.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подогреватель для чашек поможет поддерживать температуру воды, чая, кофе, молока и других жидкостей на уровне 40-60 °С. Подойдет для любой посуды с плоским дном (пластиковая, керамическая, стеклянная).

Подогреватель поддерживает два уровня регулировки температуры: диапазон высоких температур 50-60 °С - красный индикатор, диапазон низких температур 40-50 °С - синий индикатор.

Переключение между температурными режимами происходит путем однократного нажатия на кнопку переключения режимов.

Внимание! Во время работы рабочая панель нагревается до высокой температуры. Пожалуйста, не трогайте нагревательный элемент во время работы.

ЗАПУСК

- Вставьте вилку шнура питания устройства в розетку сети 220 В.
- Нажмите на сенсорную кнопку включения на панели устройства. Загорится красный индикатор. Устройство будет поддерживать температуру напитка в пределах 50-60 °С.
- Для включения режима низких температур 40-50 °С, нажмите на кнопку включения еще раз. Загорится синий индикатор.
- Для выключения устройства нажмите кнопку включения третий раз. Индикатор погаснет, устройство отключено.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

- Если подогреватель не используется в течение длительного времени, выньте вилку кабеля питания из розетки или выключите устройство.
- Во время работы рабочая панель нагревается до высокой температуры. Пожалуйста, не трогайте нагревательный элемент во время работы.
- Теплопроводность различных материалов чашек неодинакова. Лучше всего подходит стальная чашка, хуже - из стекла и пластика.

- Подогреватель предназначен для поддержания температуры жидкости в пределах 40-60 °С. Подогреватель не предназначен для кипячения воды.
- Не опускайте устройство в воду для очистки.
- Вскрывать устройство может только квалифицированный персонал, не вскрывайте устройство самостоятельно.

