

Благодарим Вас за покупку подогревателя для чашек Jernov CW-201.

Для продления срока службы, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенным ниже руководством.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подогреватель для чашек поможет поддерживать температуру воды, чая, кофе, молока и других жидкостей в диапазоне 55-75 °С. Подойдет для любой посуды с плоским дном (пластиковая, керамическая, стеклянная).

Подогреватель поддерживает регулировку температуры с шагом в 10 градусов: 55, 65 и 75 °С. Температура по умолчанию: 75 °С. Регулировка температуры происходит путем нажатия на боковые клавиши.

В целях безопасности, через 8 часов работы происходит автоматическое отключение.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

- Если подогреватель не используется в течение длительного времени, выньте вилку кабеля питания из розетки или выключите устройство.
- Во время работы рабочая панель нагревается до высокой температуры. Пожалуйста, не трогайте нагревательный элемент во время работы.
- Теплопроводность различных материалов чашек неодинакова. Лучше всего подходит стальная чашка, хуже - из стекла и пластика.
- Подогреватель предназначен для поддержания температуры жидкости в пределах 55-75 °С. Подогреватель не предназначен для кипячения воды.
- Не опускайте устройство в воду для очистки.
- Вскрывать устройство может только квалифицированный персонал, не вскрывайте устройство самостоятельно.

