

Благодарим Вас за покупку кофемолки Jernov MCG-204.

Для продления срока службы, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенным ниже руководством.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снимите крышку и засыпьте необходимое количество кофейных зерен. Закройте крышку, прикрепите ручку к валу. Крепко держа корпус кофемолки, поворачивайте ручку по часовой стрелке, пока она не начнет проворачиваться свободно. Молотый кофе наполняется в контейнер, расположенный в нижней части кофемолки.

Примечание: *Чтобы открыть крышку или снять контейнер для молотого кофе, поверните их в любом направлении. Повторите данные инструкции для закрытия крышки и установки контейнера.*

Для регулировки помола поверните регулировочный винт по часовой стрелке для уменьшения помола и против часовой для получения более крупного помола. При использовании регулировочного винта убедитесь, что между жерновами не осталось зерен и туда не попали посторонние объекты. Это очень важно при изменении режима помола от крупного к мелкому.

Примечание: *При чрезмерном затягивании регулировочного винта керамические жернова будут соприкасаться друг с другом. Проворачивание ручки потребует приложения большей силы, и, в результате, керамические жернова могут быть повреждены. Убедитесь, что ручка проворачивается, а жернова не соприкасаются друг с другом. Данное положение считается оптимальным для мелкого помола.*

Чтобы полностью промыть кофемолку, снимите регулировочный винт с вала, затем извлеките керамические жернова.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь, что кофейные зерна сухие и чистые.

Не поворачивайте ручку, если при помоле почувствовали что-то более твердое, чем зерна или услышали странный звук. Опустошите контейнеры и удалите посторонние объекты.

Если кофемолка не использовалась продолжительное время, промойте ее водой и очистите с помощью мягкой щетки (зубной щетки), особое внимание уделяя керамическим жерновам. При взаимодействии с керамическими жерновами соблюдайте особую осторожность, так как они очень хрупкие. Перед использованием убедитесь, что в кофемолке не осталось влаги.

Не поворачивайте ручку, если кофемолка не заполнена зернами, особенно после настройки регулировочного винта, так как это может привести к повреждению керамических жерновов.

Если кофемолка была повреждена, например, при случайном помоле камня или другого твердого объекта или при падении кофемолки на пол, немедленно прекратите ее использование.

ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ЖЕРНОВОВ В КОФЕМОЛКУ

Для повторной установки керамических жерновов в кофемолку, пожалуйста, следуйте данной инструкции:

- Убедитесь, что в трех углублениях на внешней стороне нижнего жернова не содержится мелкий мусор.
- Эти три углубления необходимо сопоставить с тремя выступами на внутренней стороне нижнего жернова (см. нижний левый рисунок). Убедитесь, что жернов сидит плотно и не проворачивается. Установите на вал жернов, закрепленный на конусовидном основании.
- Регулировочный винт необходимо установить на вал. Верхний жернов должен быть закреплен так, чтобы он слегка соприкасался с нижним жерновом. Данное положение считается оптимальным для мелкого помола.

РЕГУЛИРОВКА ПОМОЛА С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА

- Правильной установке регулировочного винта может помешать наличие кофейной гущи. Поэтому убедитесь, что ни на одной части механизма не осталось кофейной гущи.
- Чрезмерное ослабление регулировочного винта при установке крупного помола может привести к выпадению регулировочного винта во время помола вместе с керамическими жерновами. Если это произойдет, немедленно прекратите проворачивать ручку, и снова установите жернова по инструкциям, приведенным выше.
- Убедитесь, что регулировочный винт установлен на вал с правильной стороны (см. рисунок регулировочного винта с восемью маленькими точками наверху).

