

Благодарим Вас за покупку кофемолки Jernov MCG-601.

Для продления срока службы, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенным ниже руководством.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снимите крышку и засыпьте необходимое количество кофейных зерен. Закройте крышку, прикрепите ручку к валу. Крепко держа корпус кофемолки, поворачивайте ручку по часовой стрелке, пока она не начнет проворачиваться свободно. Молотый кофе наполняется в контейнер, расположенный в нижней части кофемолки.

Для регулировки помола поверните регулировочный винт по часовой стрелке для уменьшения помола и против часовой для получения более крупного помола. При использовании регулировочного винта убедитесь, что между жерновами не осталось зерен и туда не попали посторонние объекты. Это очень важно при изменении режима помола от крупного к мелкому.

Примечание: При чрезмерном затягивании регулировочного винта керамические жернова будут соприкасаться друг с другом. Проворачивание ручки потребует приложения большей силы, и, в результате, керамические жернова могут быть повреждены. Убедитесь, что ручка проворачивается, а жернова не соприкасаются друг с другом. Данное положение считается оптимальным для мелкого помола.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь, что кофейные зерна сухие и чистые.

Не поворачивайте ручку, если при помоле почувствовали что-то более твердое, чем зерна или услышали странный звук. Опустошите контейнеры и удалите посторонние объекты.

Если кофемолка не использовалась продолжительное время, промойте ее водой и очистите с помощью мягкой щетки (зубной щетки), особое внимание уделяя керамическим жерновам. При взаимодействии с керамическими жерновами соблюдайте особую осторожность, так как они очень хрупкие. Перед использованием убедитесь, что в кофемолке не осталось влаги.

Не поворачивайте ручку, если кофемолка не заполнена зернами, особенно после настройки регулировочного винта, так как это может привести к повреждению керамических жерновов.

Если кофемолка была повреждена, например, при случайном помоле камня или другого твердого объекта или при падении кофемолки на пол, немедленно прекратите ее использование.

