

Благодарим Вас за покупку блендера Jernov HPB-101.

JÉRNOV

Для продления срока службы, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенным ниже руководством.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вымойте фрукты, очистите от кожуры и сердцевин, нарежьте кубиками 1x1x1 см.
- Положите нарезанные фрукты в чашу блендера, добавьте воду, молоко и другие напитки. Общее количество ингредиентов и жидкости не должно превышать уровень силиконового кольца.
- Затяните чашу и основание блендера, убедитесь, что отметка на чаше находится в диапазоне точек на основании блендера. В противном случае блендер не запустится (мигает красный индикатор).



- Дважды нажмите на кнопку включения, чтобы включить питание. Во время работы можете встряхивать прибор, держа

его под углом 45 градусов для лучшего перемешивания. Время одного перемешивания составляет 30 секунд. Во время работы белый индикатор горит постоянно, пока не завершится процесс. Для того чтобы остановить раньше, снова нажмите на кнопку включения.

- После перемешивания открутите крышку, наслаждайтесь напитком.

ЗАРЯДКА БЛЕНДЕРА

Подключите магнитное зарядное устройство к стандартному USB-порту (предпочтительно DC5V/1A), загорится индикатор. Установите блендер на зарядное устройство, чтобы контакты зарядного устройства и блендера совпали. Индикатор мигает во время зарядки и перестает мигать при полной зарядке. Блендер не включается во время зарядки.

Если во время зарядки индикатор не мигает - контакты зарядного устройства и блендера не совпали, блендер не заряжается. Пожалуйста, убедитесь, что контакты совпали и повторите попытку.

Примечание: Для соответствия требованиям транспортировки, заряд батареи составляет 40%. Рекомендуется зарядить батарею в течение 3-5 часов перед первым использованием, чтобы увеличить срок службы батареи.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Перед первым использованием, пожалуйста, ополосните чашу блендера и лезвия на основании устройства с помощью моющего средства и тщательно высушите их. Протрите основание блендера влажной тканью, не замачивайте в воде.

Перед первым использованием изделия убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, тщательно очистите детали, соприкасающиеся с продуктами. Блендер оснащен двойной защитой безопасности.

Если чаша блендера снята, либо чаша и основание не затянуты - блендер не включится. Красный индикатор мигает в течение десяти секунд, затем гаснет. Убедитесь, что отметка на чаше находится в диапазоне точек на основании блендера, нажмите дважды на кнопку включения, чтобы начать работу. Включится белый индикатор.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой убедитесь, что вращение лезвий остановилось. Не используйте абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости для очистки устройства. Лезвия основного блока можно быстро очистить водой. Пожалуйста, вовремя высушите его. Не замачивайте в воде или других жидкостях. При хранении, убедитесь, что изделие чистое, сухое и помещено в сухое и проветриваемое место. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

ВНИМАНИЕ! *Запрещается замачивать устройство в воде или других жидкостях на длительное время во избежание повреждения устройства или короткого замыкания. После использования блендера ополосните чашу и лезвия основного блока чистой водой, протрите влажной тканью и высушите.*

ВНИМАНИЕ! *Категорически запрещается запускать блендер с открученной верхней крышкой. Не перемешивайте ядра и твердые продукты.*



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Решение
Блендер не включается	Чаша и основание блендера не затянуты	Затяните чашу и основание блендера, убедитесь, что отметка на чаше находится в диапазоне точек на основании блендера
Блендер не включается, мигает красный индикатор	Низкий уровень заряда	Зарядите блендер
Автоматическое отключение во время использования	В чаше мало фруктов или сработала защита от чрезмерной нагрузки более 30 секунд	Наполните чашу большим количеством жидкость или фруктов или перезапустите блендер
Ножи не двигаются / застревают, мигает красный индикатор	Части фруктов слишком большие	Нарежьте фрукты на меньшие кусочки
Протечка	Силиконовое кольцо установлено неправильно	Переустановите силиконовое кольцо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта: Портативный мини блендер Jernov для фруктов

Модель: НРВ-101

Емкость чаши: 350 мл

Емкость батареи: 1400mAh

Напряжение зарядки: 5V

Номинальная мощность: 50W

Вес продукта: 490 г

Размер: 82x82x218 мм

